

**ILFORD PAN 100**

Czasy wywoływania (minuty/20°C)

Wywoływacz	Rozcieńczenie	Czas
ID11	bez rozcieńczenia	7
ID11	1 + 1	10
Microphen	bez rozcieńczenia	7
Microphen	1 + 1	9
Perceptol	bez rozcieńczenia	8
Perceptol	1 + 1	14
Ilfotec HC	1 + 15	4
Ilfotec HC	1 + 31	8
Ilfotec LC29	1 + 19	8
Ilfotec LC29	1 + 29	12
<b>Kąpiel przerywająca</b>		
Ilfostop	1 + 19	1/2
<b>Utrwalanie</b>		
Rapid Fixer	1 + 4	2 - 4
<b>Płukanie</b>		10

**ILFORD PAN 400**

Czasy wywoływania (minuty/20°C)

Wywoływacz	Rozcieńczenie	Czas
ID11	bez rozcieńczenia	8
ID11	1 + 1	13
Microphen	bez rozcieńczenia	7
Microphen	1 + 1	12
Perceptol	bez rozcieńczenia	11
Ilfotec HC	1 + 15	4
Ilfotec HC	1 + 31	7
Ilfotec LC29	1 + 19	6 1/2
Ilfotec LC29	1 + 29	9
<b>Kąpiel przerywająca</b>		
Ilfostop	1 + 19	1/2
<b>Utrwalanie</b>		
Rapid Fixer	1 + 4	2 - 4
<b>Płukanie</b>		10