

KENTMERE 100 35MM



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

NAZWA	STĘŻENIE	CZAS
<i>Wywoływacz</i> (czas wywoływania podany w minutach dla temperatury 20°C)		
ID11	Stock	9
ID11	1 + 1	11 ½
ID11	1 + 3	21
MICROPHEN	Stock	8 ½
MICROPHEN	1 + 1	10 ½
MICROPHEN	1 + 3	14 ½
PERCEPTOL	Stock	12 ½
PERCEPTOL	1 + 1	15 ½
ILFOTEC HC	1 + 15	4
ILFOTEC HC	1 + 31	6 ½
ILFOTEC LC29	1 + 9	4
ILFOTEC LC29	1 + 19	7
ILFOTEC LC29	1 + 29	11
ILFOTEC DDX	1 + 4	10 ½
ILFOSOL 3	1 + 9	5
ILFOSOL 3	1 + 14	7 ½
<i>Przerywacz</i>		
ILFORD ILFOSTOP	1 + 19	10 sec.
<i>UWAGA: minimalna kąpiel podana w sekundach dla roztworu w temperaturze 18-24°C</i>		
<i>Utrwalacz</i>		
ILFORD RAPID FIXER	4	2-5
<i>Płukanie</i>		
		10

Oficjalny dystrybutor materiałów ILFORD Photo:

Medikon Polska Sp. z o.o.

ul. Cyklamenów 7, 04-798 Warszawa

NIP PL9521846810, KRS0000198767

tel.: +48 22 872 13 67, fax: +48 22 872 13 68

www.medikon.pl

www.ilfordphoto.pl